



INTERRUPTEUR

Alimentation 240 Volts
1 phase

Gr L1 L2



BOITE DE JONCTION




Raccorder les contrôles
Monophasés a cette phase

T1
T2
T3
Gr

Sortie
240 Volts
3 phases

Démarrateur Multi-Phase DM-2XX



Multi-Phases 1

Multi-Phases 2

